

# ПАСПОРТ

# ВАФЕЛЬНИЦА

# модели:

HKN-GES2L, GES7, GES8, GES9, GES10, GES2XL, GES11, GES12, GES213, GES228, GES13, GES14



## УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травмирования обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

#### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для выпекания изделий из теста различной формы.

### ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, буклеты, пластиковые пакеты и т.п.

Далее установите термостат на максимальное значение, включите оборудование и подождите 5-10 минут. Данная процедура отжига удалит все посторонние запахи, которые могут присутствовать из-за нанесения на нагревательные элементы конструкции составов, предохраняющих оборудование от внешних воздействий окружающей среды на время транспортировки и хранения. Проветрите помещение.

#### ВНИМАНИЕ!

#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;
- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

Никогда не размещайте оборудование вблизи других источников тепла!

Никогда не оставляйте на верхней части оборудования никаких посторонних предметов!

Никогда не загораживайте вентиляционные отверстия!

Оборудование не предназначено для встраивания!

Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

**ВАЖНО:** старайтесь лишний раз не перекаливать рабочую поверхность — это поможет значительно увеличить срок службы оборудования.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;
- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;
- кабель питания не соприкасается с горячими частями оборудования.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HKN-GES 2L	HKN-GES7 LOLLY	HKN-GES8 HEART
Изображение			
Мощность, кВт	1.8	1,8	1
Напряжение, В	220	220	220
Габариты, мм	382x305x233	310x365x230	250x350x260

Модель	HKN-GES9 SUNFLOWER	HKN-GES10 BUTTERFLY	HKN-GES2XL
Изображение		26 D2 26 D2	
Мощность, кВт	1,8	1,8	2
Напряжение, В	220	220	220
Габариты, мм	310x360x240	310x360x235	340x540x225

## HKN-GES11 FOX

THRIV-GEOTITION					
Модель	HKN-GES11 FOX	HKN-GES12 SHEEP	HKN-GES213		
Изображение	i G G		:90		
Мощность, кВт	1,8	1,8	1,5		
Напряжение, В	220	220	220		
Габариты, мм	310x360x240	310x360x240	560x296x266		

Модель	HKN-GES228	HKN-GES13 HELLO KITTY	HKN-GES14 SANDWICH
Изображение			
Мощность, кВт	1,5	1,8	1,5
Напряжение, В	220	220	220
Габариты, мм	386x295x237	310x360x240	386x295x240

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключите питание. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке, выбрав необходимую температуру.

Подберите температуру поверхности исходя из особенностей используемого теста.

Первую порцию вафель желательно выпекать с небольшим избытком растительного масла или животного жира. Это хорошо смажет всю рабочую поверхность и поможет сэкономить на расходе масла или жира при дальнейшем выпекании.

Всегда контролируйте процесс приготовления для получения наилучшего результата.

По достижении заданной температуры, термостат в автоматическом режиме будет отключать и снова включать подачу электропитания, тем самым контролируя температуру.

Завершив работу, переведите регулятор температуры на минимальное значение и отключите оборудование от сети электропитания.

**Совет:** после каждого использование или в конце рабочей смены, произведя очистку оборудования, слегка смажьте рабочую поверхность вафельницы рафинированным растительным маслом или животным жиром. Данный уход за рабочей поверхностью значительно увеличит срок службы и сохранит ее антипригарные свойства.

#### УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключите оборудование и дайте ему остыть.

Отсоедините оборудование от сети питания.

Для ухода за ним используйте мягкую тряпку или салфетку.

Запрещается промывать оборудование под струей воды!

Запрещается использовать абразивные материалы и агрессивные химические вещества для очистки!

Все аксессуары должны обрабатываться вручную и тщательно насухо вытираться.

Если оборудование долго не использовалась, перед включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности. Желательно провести кратковременную процедуру отжига, как перед первым включением.

