

3. Включена ли электроэнергия
 4. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, пожалуйста, не пытайтесь починить блендер самостоятельно, обратитесь за ремонтом к специалисту или к поставщику для замены.
- Гарантия**
- Если требуется техническое обслуживание, вы должны вернуть оборудование дистрибутору.
 - При правильном использовании, начиная со дня покупки, гарантийный срок на двигатель составляет 6 месяцев. Все резинки, подшипники, лопасти и направляющие в сборе являются расходными деталями и не подпадают под действие гарантии.
 - Послепродажное обслуживание не будет предоставляться, если были использованы неоригинальные запчасти.
 - В течение гарантийного срока плата за ремонт взимается в следующих случаях:
 - Любое повреждение или проблема, вызванные неправильной эксплуатацией или использованием не в соответствии с руководством пользователя.
 - Любое повреждение или проблема, вызванные разборкой и ремонтом сторонними организациями.
 - Любой ущерб или проблема, вызванные стихийными бедствиями.
 - Жидкость повредила внутренние компоненты устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим вас за покупку и использование нашего профессионального блендера в соответствии с условиями гарантии. Если в течение гарантийного срока из-за некачественных материалов или производственного процесса возникнет дефект или проблема, пожалуйста, верните устройство дистрибутору для ремонта. Расходы на транспортировку (сбор и возврат) не покрываются гарантией.

Наименование	
Дата покупки	
Место покупки	
Информация о покупателе	

Дата ремонта	Проблема	Заключение	Результат

Блендер JAU

Модель: BL-1500 GREY / RED



- * Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием блендера.
- * Внимательно изучайте руководство для использования в будущем
- * Технические характеристики, приведенные в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления

Описание



Особенности

- Эффективный и мощный мотор
- Защита от перегрева
- Лезвие из нержавеющей стали
- Вариатор скорости с функцией импульса
- Высококачественный кувшин из поликарбоната объемом 2,0 л с пищевой резиновой крышкой

При использовании этого оборудования или любого другого электроприбора всегда следуйте этим основным инструкциям:

ПРЕДОСТЕРЖЕНИЯ

- Перед использованием блендера убедитесь, что чаша надежно установлена.
- Придержите чашу перед запуском
- Не засовывайте пальцы в чашу даже если блендер выключен. Ножи очень острые.
- Перед тем, как разливать напиток, снимите кувшин с посадочного гнезда.

Рекомендуемое время работы на высокой скорости: 5 минут работы, 1 минута отдыха.

Гарантии

- Прочтите инструкцию
- Выключайте блендер из розетки после использования.
- Крышку можно открыть только после того, как лезвие полностью перестанет вращаться.
- При чистке обязательно отключайте прибор от сети, кувшин можно мыть отдельно.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте

блендер с электроприводом в воду или другую жидкость и не ставьте его в посудомоечную машину.

- Во избежание несчастных случаев во время использования держите его подальше от детей.
- Во время использования внимательно следите за тем, чтобы рядом с прибором не находились инвалиды, дети или лица с задержкой умственного развития, чтобы предотвратить несчастные случаи.
- Не используйте этот прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя, был уронен или поврежден каким-либо образом.
- Не кладите в контейнер металлические предметы. Например, нож, вилку, совок...
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или столешницы, а также касался горячих поверхностей.
- Не ставьте аппарат на газовую или электрическую плиту, в разогретую духовку или вблизи нее, а также не допускайте прикосновения аппарата к горячим поверхностям. Внешние источники тепла могут привести к повреждению вашего прибора.
- Не используйте его на открытом воздухе.

СОВЕТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЧИСТКЕ

- При чистке или техническом обслуживании отключайте прибор от сети и следите за тем, чтобы выключатель был выключен.
- Протирайте корпус и крышку блендера губкой или тряпкой.
- Не проводите чистку внутри кувшина вручную, если нож еще не снят.
- Протрите вращающийся вал и двигатель сухой тряпкой.
- При необходимости используйте для очистки чистую ткань с моющим средством с низким pH. Никогда не помещайте основание двигателя в воду или другую жидкость.
- Протирайте банку каждый раз после использования. Не используйте абразивные материалы или жесткие щетки для чистки основания блендера или чаши блендера, так как это может привести к их затуплению или появлению царапин.
- После использования на лезвиях может остаться осадок. Это негативно скажется на работе лезвий, поэтому пожалуйста убедитесь, что они очищены для достижения оптимальной производительности.
- Перед тем как убрать машину на хранение, убедитесь, что она чистая и сухая.
- Пожалуйста, отключайте устройство от сети, если оно не используется в течение длительного времени, и держите его подальше от пыли, насекомых и влаги.

НЕ МОЙТЕ ЧАШУ И КРЫШКУ БЛЕНДЕРА В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ.

Диагностика

Проверьте, выключена ли кнопка защиты, нажмите ее, а затем перезагрузите. Если блендер по-прежнему не работает, проверьте следующее:

- Подключен ли прибор к сети
- Требуется ли заменить предохранитель или отключился автоматический выключатель