

**Хлеборезка серии HY**  
**Инструкция по применению**



## **Описание**

Хлеборезка серии HY является одной из новейших разработок нашей компании, которая может заменить иностранную продукцию. В работе аппарата используются специальные пилы, которые соответствуют государственным стандартам.

Местами применения данного оборудования являются супермаркеты, булочные, гостиницы и другие места общественного питания.

## **Технические характеристики**

| Модель  | Напряжение | Мощность | Кол-во ломтиков | Толщина ломтика | Размеры            | Вес  |
|---------|------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|------|
| HY-31   | 220В       | 370Вт    | 31              | 12см<br>78 см   | 68 x 78 x<br>78 см | 50кг |
| HY - 44 | 220В       | 370Вт    | 39              | 0,8см<br>78 см  | 68 x 78 x<br>78 см | 50кг |
| HY-50   | 220В       | 370Вт    | 50              | 0,5см<br>78 см  | 68 x 78 x<br>78 см | 50кг |

## **Установка**

1. Установите оборудование на плоской поверхности в хорошо проветриваемом помещении.
2. Проверьте напряжение, соответствует ли оно напряжению, указанному в инструкции.

## **Внимание!**

1. Поместив хлеборезку на рабочую поверхность, скорректируйте оборудование в зависимости от длины и ширины хлеба.
2. Запустите машину.
3. Во время работы машины запрещается опускать руки внутрь оборудование в целях Вашей безопасности.
4. Если хлеб застрял внутри пилы, следует остановить машину и достать его.

## **Неполадки и способы их устранения**

- <sup>35</sup><sub>17</sub> Машина не запускается – Машина установлена неправильно.
- <sup>35</sup><sub>17</sub> Низкая эффективность нарезки – неполадки в машине, для этого отрегулируйте ремень и замените диск.