



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАШИН ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ОТХОДОВ
Изготовитель: “ИМС” (УК)
Продавец: ООО “ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ”**

ХОТЯ ЭТОТ ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВЛЕН С БОЛЬШОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ, СОТРУДНИКИ И ПРОДАВЦЫ ООО “ТЕХНОЛОГИИ ПИТАНИЯ” НЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ КАКУЮ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

**500 SERIES FOOD WASTE DISPOSERS
ВВЕДЕНИЕ**

Эта машина предназначена для удаления отходов продовольствия потоком воды и сброса в систему канализацию.

Инструкции ПРИСОЕДИНЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ - рекомендуется, чтобы модель 526 была привинчена к полу, чтобы избежать напряжения соединения.

Соединение с ситемой канализации (ВЫВОДА)

Все модели в этом диапазоне приспособлены с применением пластикового соединения, которое разработано, чтобы соединить к 42 mm медный фитинг. Размер выхода(вывода) не должен быть уменьшен.. Не используйте канализационные трапы типа бутылки. Длина выполненного между машиной и основным трапом должна сохраниться к минимуму, и выполненный канал должен иметь падение по крайней мере 1к7.

При приспособливании сифона надо быть уверенным, что верхняя часть трапа закрывает трубку ниже резиновой втулки . Это предотвратит машину от обрызгивания полностью. В случае трудности входят в контакт с изготовителем.

СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Вся электрическая работа должна быть выполнена квалифицированным электриком и в соответствии с текущими(актуальными) локальными правилами.

Исследуйте пластину завода, присоединенную к машине, чтобы гарантировать, что показанные характеристики правильны для соединения.

Рекомендуется, чтобы машина была соединена с магистралью электричества через подходящую защиту и выключатель, обеспечивающий по крайней мере 3mm разделение во всех контактах.

Напряжение	Предельная нагрузка amps	оценка Плавкого предохранителя на фазу
220/240	5.0 amps	15 amps
380/420	1.4 amps	5 amps

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭТА МАШИНА ДОЛЖНА БЫТЬ заземлена

Все однофазные модели одной фазы в 500 Ряде включены 3/4 лошадиных силы номинальной мощности двигатель конденсаторного пуска, полностью закрытого типа. Все машины - оборудуются стартером с прямым, обратным и останавливаются кнопками. Там, где автоматическое управление водой обеспечено, стартер также управляет потоком воды.

Моторная Защита - Этот модуль должен быть соединен с магистралью, использующим стартер. Обход стартера устраняет защиту перегрузки для двигателя и лишает законной силы гарантию.

СОЕДИНЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДЫ

На Моделях 525 и 526, которые имеют их собственный бункер, автоматическое управление воды обеспечено как стандарт. Это должно быть соединено с 15mm холодное обеспечение воды, с минимальным напором 4 м.

МАШИНА ТЕПЕРЬ ГОТОВА ФУНКЦИОНИРОВАТЬ

Модель 523

- 1 Включают холодную воду с средним напором
- 2 Включают двигатель
- 3 Удаляют затычку слива
- 4 Подача продовольствия, помещая через каучуковую дыру с манжетой с помощью толкателя.
- 5 Позволяют выполняться до 20-30 секунд, более длинных, чтобы гарантировать полный размол
- 6 Выключают двигатель, выключают воду и вынимают столовое серебро из решетки

Модели 525 и 526

- 1 Закручивают стопорный винт полностью
- 2 Включают главный выключатель на стене
- 3 Нажимают кнопку START. ПРИМЕЧАНИЕ - изменение моделей имеет две кнопки START, один для каждого направления. Используйте их поочередно
- 5 Позволяют машине работать, пока размол не пройдет полно. Шум операции укажет, когда камера чиста
- 6 Нажимают красную кнопку STOP

ВЫПУСК ЗАЕДАНИЯ

Машина может иметь заедание при перегрузке или если неподходящие материалы помещены внутри. ИМС машины разработаны, чтобы не противостоять этому и никаким повреждением ,дело не будет обычно кончатся, поскольку машина выключит себя . Затем необходимо очистить заедание следующим образом:

- 1 Выключают изолирующей переключатель
- 2 Удаляют стопорный винт и поднимают защитное устройство
- 3 Забирают заевшие продукты в камере. Рекомендуются резиновые перчатки .
- 4 Если то, что блокировало ротор, очевидно, удаляют его.
- 5 Поворачивают ротор при необходимости, с помощью торцевого ключа, вращая вперед - назад до освобождения заедания
- 6 Включают в электроэнергию в магистрали, изолирующей переключатель
- 10 Нажимают кнопку START и продолжают работу.

В случае трудности, вызовите вашего поставщика или изготовителя для квалифицированного инженера - эксплуатационника.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ежедневно: Модели 525 и 526

Чистят полностью после использования. особенно внутри бункера. Очистке помогает использование распылителя низкого давления.

Вытрите внешний корпус машины, включая обратные области, обычно не видимые. Соответствующие средства могут безопасно использоваться, но надо избегать особенно агрессивных средств.

Ежегодно: все Модели

Проверьте двигатель, износ ротора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ПЕРЕД СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ВОДУ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. ИМС 500 Серия Disposeгов разработана для измельчения отходов продовольствия. Жир можно безопасно удалять, если он твердый. Машина также измельчит приемлемые количества бумаги и картона.

2 НЕ ПОМЕЩАЮТ ВЕРЕВКИ, ТКАНЬ, ПЛАСТМАССУ, ПРОВОД, СТЕКЛО, ПРОБКУ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ В МАШИНУ.

3 Не завозывают отходы в машину, если это не нужно. Более эффективно можно их утилизировать, ДРУГИМ ПОДХОДЯЩИМ ОБРАЗОМ

4 По причинам защиты окружающей среды, необходимо избегать размола неорганических материалов типа стекла.

Условия гарантии.

На Ваш аппарат, именуемый далее аппарат распространяются гарантийные условия, указанные ниже, действующие 1 год с момента покупки. Момент покупки определяется по дате, указанной на нашей накладной. Накладная должна быть подписана и заверена печатью нашей организации. Рекомендуется хранить копию этой накладной вместе с инструкцией на изделие.

Данная инструкция и копия накладной должна быть предъявлена нашему персоналу перед проведением любых работ, связанных с установкой, ремонтом, обслуживанием аппарата. Утеря накладной, инструкции влечет за собой аннулирование гарантии.

Гарантия означает бесплатную замену любых вышедших из строя частей или компонентов аппарата, что вызвано ошибками завода-изготовителя и действиями нашей сервисной организации в период гарантийного срока. Гарантия покрывает исключительно стоимость запасных частей, работ по замене, стоимость доставки запасных частей в пределах г. Москва, однократного комплексного обслуживания связанного с очисткой аппарата, 6-ти кратного обслуживания связанного с очисткой конденсатора.

Условия действия гарантийных обязательств, содержатся в настоящей инструкции, кроме этого дополнительно напоминаем Вам их главные положения:

- аппарат должен быть введен в эксплуатацию представителями нашей организации;
- обслуживание аппарата должно проводиться представителями нашей организации;
- аппарат должен эксплуатироваться в соответствии с указаниями настоящей инструкции

Не выполнение этих требований ведет к автоматическому аннулированию всех гарантийных обязательств.

Осуществление гарантийного ремонта не продляет гарантийный срок на замененные компоненты.

Гарантийные обязательства не покрывают стоимости:

- любых последствий неквалифицированных действий Вашего персонала в отношении аппарата вне зависимости от того, кем, как и при каких обстоятельствах они были совершены (это относится в равной степени к самостоятельным попыткам подключения\отключения, обслуживания, нарушениям указаний содержащихся в настоящей инструкции);
- частей и компонентов аппарата подвергшихся механическому разрушению в процессе транспортировки, перегрузки, эксплуатации аппарата;
- любых последствий воздействий третьих лиц, детей, животных на отдельные элементы конструкции аппарата, аппарат в целом
- стоимости любых работ по ремонту и обслуживанию аппарата в отношении которого действие гарантии аннулировано.

Аннулирование гарантии производится на основании заключения нашего персонала о невыполнении Вами условий изложенных выше.

Аппарат, гарантия на который аннулирована может быть отремонтирован нами только после оплаты Вами счета за предполагаемые услуги и запасные части.