



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПИЛА ДЛЯ МЯСА

МОДЕЛИ:

CP-BS1200SS, CP-BS1650SS, CP-BS2100SS

CP-BS1650PT, CP-BS1650AL, CP-BS1650AL+

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	3
4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	4
6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	5
8. ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА	5
9. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	6

1. ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для разрезания и нарезки свежего и мороженого мяса, костей и других пищевых продуктов.

3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.

2. Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет $\pm 10\%$.

3. Перед распиливанием продуктов не забудьте протереть рабочую поверхность стола пилы влажной салфеткой.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;
- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

ВАЖНО:

Если оборудование не используется или предстоит его очистка – обязательно отключите его от сети питания!

4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Перед использованием оборудования убедитесь, что на нем и на его рабочем столе отсутствуют посторонние предметы (инструменты, ветошь и т.п.), а также, чтобы рабочая зона вокруг пилы не имела посторонних предметов и других возможных препятствий.

4.2. Прекратите эксплуатацию прибора при возникновении каких-либо нарушений в его работе. При возникновении вибраций или подозрительных шумов, немедленно выключите устройство. Запрещается использования оборудования до выяснения причин возникновения неполадок и их устранения.

4.3. Персонал, допущенный до работы с пилой должен пройти инструктаж по технике безопасности.

ВАЖНО:

Все детали рабочей одежды должны быть хорошо запахнуты и подобраны. **ЗАПРЕЩЕНО** работать

в расстёгнутой одежде, со свисающими деталями одежды, рукавами и т.п., а также в тряпичных перчатках!

4.4. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования оборудования ненадлежащим образом или в иных целях, не описанных в данном руководстве, несоблюдения описанных в нем инструкций, при несанкционированном ремонте или внесении изменений в конструкцию оборудования.

4.5. При использовании оборудования, рекомендуется оснастить рабочий персонал специальными защитными кольчужными перчатками.

4.6. Все работы, требующие наличия соответствующей технической компетенции или специальных навыков (установка, электромонтаж и т.п.), должны выполняться исключительно сертифицированным персоналом, обладающим опытом и квалификацией в данной области.

ЗАПРЕЩЕНО выполнять какие-либо операции по чистке, техобслуживанию и ремонту оборудования при подключенном электрическом питании!

4.7. Необходимо совершать очистку оборудования каждый раз по завершению его использования или по мере необходимости, а также в зависимости от типа обрабатываемых пищевых продуктов. Тщательно очищайте все части оборудования (включая прилегающие участки), которые могут прямым или косвенным образом контактировать с пищевыми продуктами. Это необходимо делать для соблюдения условий безопасности, гигиены и санитарных норм.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;
- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CP-BS1200SS	CP-BS1650SS	CP-BS2100SS
Напряжение, В	220	220	220
Мощность, кВт	0,65	1,1	1,5
Длина полотна, мм	1200	1650	2100
Размер стола, мм	490x330	425x555	525x620
Макс. высота и ширина реза, мм	190x90	220x150	290x190
Скорость полотна, м/с	15	15	15
Материал корпуса	нерж. сталь 201	нерж. сталь 201	нерж. сталь 201

Модель	CP-BS1650PT	CP-BS1650AL	CP-BS1650AL+
Напряжение, В	220	220	220
Мощность, кВт	1,1	0,85	1,1
Длина полотна, мм	1650	1650	1650
Размер стола, мм	500x400	380x365	520x370
Макс. высота и ширина реза, мм	225x192	210x180	290x190
Скорость полотна, м/с	15	15	15
Материал корпуса	крашеная сталь	алюминий	алюминий

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

7.1. Установите оборудование на плоскую, ровную, горизонтальную поверхность. Убедитесь, что оно надежно установлено и не шатается.

7.2. Проверьте все узлы и убедитесь, что полотно надежно установлено.

7.3. Подсоедините пилу к сети питания.

7.4. Отрегулируйте положение регулятора ширины реза согласно требуемым размерам.

7.5. Поместите продукт на рабочий стол, прислоните его к регулятору ширины реза.

7.6. Включите питание.

7.7. Удерживая продукт, чтобы он упирался в регулятор ширины реза, плавно нажимайте на прижим для распиливания.

ВНИМАНИЕ!

Во время распиливания необходимо соблюдать максимальную осторожность, левая рука должна находиться на ручке прижима для продукта, а правая (которая направляет продукт) – на расстоянии от полотна самой пилы.

ВАЖНО!

Оборудование не должно работать без нагрузки, необходимо его выключать сразу после окончания работы.

ВАЖНО!

Периодически проверяйте натяжение полотна. При необходимости подтяните его с помощью регулировочной ручки, но не перетягивайте!

7.8. Завершив работу, нажмите кнопку выключения питания и обесточьте оборудование.

8. ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ПОЛОТНА

1. Извлеките вилку из розетки электропитания.

2. Открутите ручки и снимите/раскройте кожух корпуса пилы.

3. Поверните регулировочную ручку против часовой стрелки, чтобы полностью ослабить натяжение полотна пилы.

4. Снимите полотно и замените его на новое.

5. При помощи регулировочной ручки натяните новое полотно.
6. Убедитесь, что полотно хорошо отцентрировано и расположено параллельно относительно направляющих.
7. Закройте кожух.

9. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.