

Инструкция по
применению
Пресс для гамбургеров
ROSSO



WF-A100



WF-A130



WF-A150

Установка

- Установите машину на твердую, нескользящую поверхность. Эта зона должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить легкий доступ к очистке
- Поместите целлофановые диски в держатель в верхней части аппарата

Использование

- Вставьте один целлофановый диск в держатель

- Затем положите небольшое количество мясного фарша в соответствии с требуемой толщиной
- Положите на мясо еще один целлофановый диск
- Потяните рычаг вниз, чтобы сформировать гамбургер
- Поднимите рычаг, который поднимет гамбургер для легкого извлечения

Очистка

Тщательно протрите машину влажной тканью, а затем протрите сухой тканью