

МАРМИТ ИНДУКЦИОННЫЙ INDOKOR IN2000F НАПОЛЬНЫЙ

Данное устройство предназначено только для профессионального использования.

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

● Напоминание: Пожалуйста, сохраните данное руководство по эксплуатации для справки. В случае усовершенствования продукта в будущем уведомление об этом не будет предоставлено.
● Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием изделия.

Содержание

I. Правила техники безопасности

II.Осмотр и техническое обслуживание

III.Характеристики

IV.Описание

V. Установка

VI.Эксплуатация и меры предосторожности

VII.Сообщения о неисправности

VIII.Транспортировка и хранение

IX.Распаковка и осмотр

Представляем индукционный мармит INDOKOR IN2000F. Инструкция по эксплуатации сэкономит ваше время и силы на изучение процесса приготовления. Вам нужно лишь выбрать соответствующий тип продукта и желаемый способ приготовления, а затем выполнить необходимые действия.

В данном руководстве описаны характеристики, конструкция и способы использования профессионального индукционного мармита. Чтобы обеспечить правильное использование данного устройства и избежать проблем, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием, чтобы ознакомиться с его характеристиками, и сохраните его для справки.

Желаем вам приятного использования!
Для обеспечения безопасной и надежной работы данного устройства , пожалуйста, назначьте ответственного за его эксплуатацию. В случае неисправности изделия, пожалуйста, немедленно сообщите об этом ответственному лицу и свяжитесь с продавцом.

Пожалуйста, храните данное руководство в месте, доступном для пользователя оборудования в любое время! Эксплуатация оборудования детьми, лицами с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также лицами, не обладающими необходимыми знаниями и опытом, запрещена, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением лица, ответственного за безопасность.

I. Правила техники безопасности

⚠ Внимание!

- Неправильная установка, эксплуатация, техническое обслуживание или чистка оборудования, а также модификации могут привести к повреждению, травмам или человеческим жертвам. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед началом установки.
- Запрещается готовить пищу, содержащую легковоспламеняющиеся вещества (например, спиртосодержащие вещества с низкой температурой воспламенения могут самовоспламеняться - опасность пожара!
- Не размещайте вблизи оборудования легковоспламеняющиеся вещества - это может привести к возгоранию!
- Если стекло повреждено, пожалуйста, немедленно замените его целиком.
- Пожалуйста, перед использованием оборудования убедитесь, что на поверхности варочной панели нет остатков чистящих таблеток. Если остатки есть, пожалуйста, очистите и промойте поверхность- существует опасность коррозии!
- Если в процессе приготовления в посуде находится жидкость или жидкие пищевые продукты, ее нельзя ставить на верхнюю полку выше уровня глаз оператора - в противном случае существует опасность ожогов!
- Если поверхность мармита треснет, следует немедленно отключить оборудование от сети.
- Не помещайте алюминиевую фольгу или пластиковые контейнеры на горячую поверхность и не складывайте на нее предметы.

⚠ Опасность – Высокое давление!

- Работы по осмотру, техническому обслуживанию и ремонту могут выполняться только профессионально подготовленными специалистами.
- Во время работ по очистке, осмотру, техническому обслуживанию и ремонту необходимо отключить оборудование от сети.
- Диапазон перемещения оборудования с колесами (опция под заказ) должен быть ограничен, чтобы при перемещении не повредить провода, водопроводные и дренажные трубы. Перед перемещением устройства необходимо правильно отключить электропитание. После того как оборудование будет возвращено в исходное положение, необходимо подсоединить мобильное защитное устройство и шнур питания соответствующим образом.
- Чтобы гарантировать отсутствие технических проблем с вашим оборудованием, авторизованный сервисный инженер должен проводить техническое обслуживание оборудования не реже одного раза в год.

⚠ Внимание!

- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить при помощи профессионального электрика производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных подразделений.
- Шнур питания должен быть выполнен из жиростойкого кабеля в оболочке из неопрена или другого эквивалентного синтетического каучука (YZW).
- Стационарная проводка для подключения шнура питания должна быть оснащена разъединителем (выключателем защиты от утечки тока) с расстоянием между контактами более 30 мм в соответствии с правилами подключения.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, крышки и ложки, не следует класть на поверхность, так как они могут нагреться.
- Соблюдайте осторожность при работе с оборудованием, чтобы на Ваших руках не нагрелись кольца, часы и т.д., которые вы носите, когда они находятся близко к устройству.
- Пользователи с кардиостимуляторами должны связаться с производителем перед началом эксплуатации устройства и получить согласие производителя на ее использование.
- Данное руководство не предназначено для людей (включая детей), имеющих физические, сенсорные или

интеллектуальные нарушения, а также недостаток опыта и знаний.

- Перед чисткой пользователь должен убедиться, что питание выключено и устройство остыло, а для очистки не следует использовать прямые струи воды.
- Ремонтные работы могут выполняться только персоналом, прошедшим обучение или рекомендованным производителем.
- Эквипотенциальное значение: эквипотенциальное соединение в электроприборах - это соединение открытых металлических и токопроводящих частей электроприборов и других устройств в электроприборах с искусственными или естественными проводниками заземления для уменьшения разности потенциалов (снижения и предотвращения риска поражения электрическим током).
- Неионизирующее электромагнитное излучение указывает на более высокое, чем обычное, потенциально опасное неионизирующее излучение.
- Опасное напряжение: в устройстве присутствуют токоведущие части, рабочее напряжение которых превышает 250 В

II. Осмотр и техническое обслуживание

**Осторожно!**

- Если оборудование не очищено или очищается ненадлежащим образом, на поверхности для приготовления пищи могут подгореть остатки жира или пищевых продуктов, что может привести к возгоранию!
- Чтобы избежать коррозии поверхности для приготовления пищи, ваше оборудование необходимо чистить каждый день.
- Во избежание коррозии, пожалуйста, регулярно смазывайте поверхность для приготовления растительным маслом или жиром (примерно раз в две недели).
- Не используйте для чистки оборудования очиститель высокого давления.
- Не используйте кислоту для обработки оборудования, в противном случае будет поврежден инертный слой из хромоникелевого сплава, что может привести к обесцвечиванию оборудования.
- Пожалуйста, используйте только специальные чистящие средства для профессионального оборудования, другие виды чистящих средств могут привести к повреждению поверхности.
- Не используйте абразивные материалы или средства для удаления царапин.
- Для поддержания высокого качества нержавеющей стали, а также по санитарным соображениям и во избежание сбоев в работе ваше оборудование необходимо чистить каждый день или в соответствии с фактическим использованием.
- Содержите устройство в максимально возможной чистоте. Для поддержания нормальной работы устройства в течение длительной эксплуатации специально разработан воздушный фильтр, расположенный на дне устройства, который необходимо заменять каждые 2 месяца.
- Не используйте струи воды для очистки оборудования.
- Система управления состоит из панели управления и основной платы управления. Панель управления питается от источника постоянного тока 5 В.

Главные преимущества:

• Безопасность: защита от перегрева корпуса от сухого горения, предотвращающая воспламенение и протечки.

• Высокая эффективность: функция быстрого нагрева, экономящая время по сравнению с электрическим и газовым нагревом, повышает производительность.

• Экологичность: чистая энергия, нулевые выбросы углерода, отсутствие расходных материалов, простота очистки, отсутствие теплового излучения в окружающую среду.

• Долговечность: корпус изготовлен из коррозионностойкого материала, что сводит к минимуму риск деформации в процессе эксплуатации; материал не подвержен старению под воздействием высоких температур, а электрическая часть не содержит расходных материалов или быстроизнашивающихся деталей.

III. Характеристики

Описание продукта	Модель	Напряжение /частота /мощность
МАРМИТ ИНДУКЦИОННЫЙ НАПОЛЬНЫЙ	IN2000F	220 В 50–60 Гц 2000 Вт

IV.Описание

• Корпус устройства выполнен из высококачественной нержавеющей стали и отличается продуманным, удобным дизайном. Устройство имеет эстетичный внешний вид и превосходную коррозионную стойкость; прочный внутренний каркас обеспечивает надежность и долговечность конструкции.

• Простота в эксплуатации: простая и понятная интеллектуальная система компьютерного управления.

• Бесшумная работа: отсутствие продуктов сгорания, дыма и пыли, а также избыточного тепловыделения; низкие энергопотери, сохранение комфортной температуры и свежести воздуха в помещении. Это значительно улучшает условия труда на кухне.

• Сокращение затрат на оснащение: уменьшается объем монтажных работ и капиталовложения в системы приточно-вытяжной вентиляции. Исключаются расходы на прокладку газопровода и сопутствующую инфраструктуру; экономится пространство благодаря компактным размерам, высокой тепловой эффективности и быстрому нагреву.

• Точный контроль температуры: возможность широкого диапазона регулировки мощности и передовые технологии компьютерного управления позволяют точно поддерживать температуру приготовления, что способствует экономии энергии и сохранению вкусовых качеств блюд.

V. Установка

Выбор места установки

- Поставьте устройство на ровную поверхность;
- Закрепите основание и штифты под корпусом устройства;
- Ниже приведены места, где оборудование не может быть установлено:

Места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей, дождя, сильной вибрации, высоковольтные линии поблизости, чрезмерная температура и влажность, а также частые помехи (высоковольтные, высокочастотные).

2. Подключение к источнику питания

● Если расстояние между контрольным выключателем утечки тока и соответствующим устройством находится в пределах 10 м, соединительную линию между устройством и выключателем можно настроить в соответствии со следующими инструкциями. Если расстояние превышает 10 м, пожалуйста, используйте провод большего диаметра в соответствии с реальной ситуацией, чтобы компенсировать потери и нагрев.

● На задней панели устройства имеется разъем для подключения шнура питания, а соответствующая фазная линия закреплена на винтовой стойке распределительной коробки в соответствии с требованиями, предъявляемыми при монтаже:



VI. Эксплуатация и меры предосторожности

Панель управления:



Порядок действий:

1) Подсоедините шланг подачи воды к системе водоснабжения в соответствии с действующими нормами. При выполнении этой операции устройство должно быть обесточено.

2) Наполнение водой. Откройте дверцу — вы увидите ручку клапана. Поверните ручку по часовой стрелке в положение OFF (Выкл.) и убедитесь, что сливной кран плотно закрыт; после этого нажмите кнопку 

чтобы наполнить бак до отметки MAX, а затем снова нажмите кнопку, чтобы остановить наполнение.

Слив воды

Поверните ручку против часовой стрелки в положение «OPEN» (Открыто) и откройте сливной кран для слива воды.

Перед сливом убедитесь, что прибор не работает.

1) Убедитесь, что уровень воды в резервуаре находится между отметками MIN и MAX. Затем поверните ручку по часовой стрелке, чтобы начать работу. Мощность нагрева можно регулировать, поворачивая ручку.

Диапазон температур: 35 40 50 60 70 75 80 85 90 100

Устройство автоматически отключится через 4 часа. Это предусмотрено в целях безопасности и соответствует нормативным требованиям. Чтобы возобновить работу, просто поверните ручку по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ! Никогда не нагревайте пустую емкость.

Примечание：

- В процессе эксплуатации соблюдайте меры предосторожности

Особое примечание: данное оборудование оснащено защитой от перегрева. Когда температура катушки с проволокой достигнет 120℃, система автоматически отключит питание. В это время необходимо перезапустить переключатель контроля утечки и выполнить операцию заново. Если температура катушки с проволокой за это время не понизилась, повторный запуск займет некоторое время.

- Когда устройство выходит из строя, на информационном дисплее отображается код неисправности. Следует отметить, что при отсутствии фазы в источнике питания или плохом подключении к электросети клиент может устранить проблему самостоятельно (обслуживающий персонал должен иметь сертификат электрика). Кроме того, при других неисправностях необходимо обращаться в сервисную службу нашей компании, и компания рекомендует или направляет профессиональный обслуживающий персонал для проведения технического обслуживания.

VII.Сообщения о неисправности

Если в работе устройства возникнут какие-либо сбои, загорится световой индикатор, указывающий на неисправность. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей, можно ли устранить проблему, прежде чем обращаться в службу поддержки клиентов или к поставщику.

Сообщение об ошибке	Причина	Решение
E0	Неисправен нагревательный элемент или материнская плата	Свяжитесь с продавцом
E1	Слишком высокая температура IGBT или неисправность цепи контроля температуры	Очистите вентиляционные отверстия. Дайте устройству остыть в течение нескольких минут
E2	Повреждение датчика температуры	Свяжитесь с продавцом
E3	Нестандартное напряжение	Убедитесь, что прибор подключен к источнику питания с соответствующим входным напряжением
E5	Работа всухую	Налейте воду

Если устранить неисправность не удается:

- не вскрывайте корпус;

- обратитесь в сервисный центр или к продавцу, предоставив следующую информацию:

  - характер неисправности;
  - артикул и серийный номер (указаны на заводской табличке на задней панели устройства);
  - дата покупки

VIII. Транспортировка и хранение

●Оборудование подходит для обычной транспортировки. Во время транспортировки следите за тем, чтобы на устройство не попадали дождь и снег, чтобы избежать повреждений и коррозии. Хранить оборудование следует на складе при температуре от -10℃ до + 40℃, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии агрессивных газов, таких как кислоты и щелочи.

IX. Распаковка и осмотр

- При распаковке вы должны действовать аккуратно, чтобы избежать повреждения оборудования в коробке или травм персонала.
- **После распаковки, пожалуйста, сначала убедитесь, что данный товар соответствует указанному товару, а затем тщательно проверьте, нет ли каких-либо недостающих деталей в содержимом упаковочного листа и нет ли каких-либо повреждений деталей в результате транспортировки. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, пожалуйста, сообщите об этом поставщику в течение одной недели после получения товара.**