

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

TECTOMEC

МОДЕЛЬ: CP-SM10SS



СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	.3
	НАЗНАЧЕНИЕ	
	ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	
	БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
	УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ	
8.	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	

1. ВВЕДЕНИЕ

Спасибо, что приобрели профессиональное оборудование нашей торговой марки. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы продлите срок эксплуатации оборудования и избежите возможного травмирования рабочего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания и применяется для замешивания крутого теста или фарша.

3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Перед первым использованием изделия удалите с его поверхности все упаковочные материалы, защитные уплотнители, пластиковые пакеты и т.п.
- 2. Перед подключением убедитесь, что напряжение питания соответствует рабочему напряжению оборудования. Допустимый предел отклонения напряжения питания составляет ±10%.
- 3. Перед загрузкой продуктов не забудьте хорошо протереть сухой тряпкой дежу и насадку тестомеса.
- 4. Проверьте хорошо ли натянуты ремни, для этого необходимо снять крышку сбоку и проверить натяжение. Если ремни ослаблены, то необходимо подтянуть путем закручивания болта у шкива малого.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать оборудование, если:

- поврежден кабель питания;
- оборудование падало, имеет внешние повреждения или не функционирует.

важно:

Если оборудование не используется или предстоит его очистка — обязательно отключите его от сети питания!

4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

перед подключением убедитесь, что:

- напряжение питания сети соответствует требуемому значению;
- розетка питания по мощности рассчитана на подключение соответствующего оборудования;

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CP-SM10SS
Мощность, кВт	0,55
Материал емкости для перемешивания	нержавеющая сталь
Материал боковых стенок	нержавеющая сталь
Напряжение, В	220-240

Объем емкости для перемешивания, л	10
Макс. перемешиваемая масса, кг	5
Время непрерывного замешивания, мин.	5-10
Габаритные размеры, см	42x28.5x44
Вес, кг	24.5

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 6.1 Подключите питание.
- 6.2 Смажьте внутреннюю часть емкости для перемешивания и насадку растительным маслом это уменьшит прилипание теста во время замешивания.
- 6.3 Включите тестомес.
- 6.4 Насыпьте в емкости для перемешивания муку и добавьте воду.
- 6.5 Если тесто получается слишком крутым добавьте немного воды.
- 6.6 Если тесто прилипает к насадке добавьте немного муки.
- 6.7 Во время замешивания крышка должна быть закрыта.
- 6.8 На 1 замес уходит примерно 5-10 минут. После вымешивания выключите тестомес и откройте крышку.
- 6.9 Наклоните емкость для вымешивания на 90 градусов и достаньте тесто.

ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны, не допускайте попадания внутрь емкости для перемешивания посторонних предметов.

- 6.10 Завершив работу, обесточьте оборудование.
- 6.11 Помойте насадку и емкость для перемешивания. Затем тщательно вытрите их сухой тряпкой или полотенцем.

7. УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВАЖНО: при обслуживании оборудования следует руководствоваться положениями о системе технического обслуживания и ремонте торгово-технологического оборудования, выпущенными в приказе министерства торговли от 3 октября 1980 г. n 264.

ВАЖНО: запрещается выполнять техническое обслуживание оборудования с включенным электропитанием.

ВАЖНО: строго запрещена чистка корпуса оборудования под струей воды или с погружением в воду.

ВАЖНО: запрещается очищать рабочие поверхности с помощью абразивных или агрессивных химических средств.

ВАЖНО: если оборудование долго не использовалась, перед повторным включением обязательно удалите всю пыль и грязь с его поверхности.

- 7.1 Выключите оборудование и отсоедините его от сети питания.
- 7.2 Помойте насадку и емкость для перемешивания.
- 7.3 Протрите насухо все рабочие поверхности, используя мягкую тряпку или салфетку.
- 7.4 Нанесите небольшое количество растительного масла на места сопряжения насадки и тестомеса.

8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Изделие следует перемещать с осторожностью, избегая его падения и ударов. Изделие в упаковке запрещается хранить на открытом воздухе в течение долгого времени, его следует поместить на хорошо проветриваемый склад, запрещается переворачивать. При хранении на временном складе необходимо предусмотреть меры по защите от дождя.



