



# ПАСПОРТ

## МАРМИТ ВОДЯНОЙ

**Модель: НКН-ВМ3**



## **ВВЕДЕНИЕ**

### **УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!**

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем Паспорте, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.

Мы надеемся, что наши рекомендации максимально облегчат Вам работу с оборудованием.

**Спецификация:**   **Емкость:**           **24/36л**

**Напряжение:** **220В~240В AC 50Гц**

**110В AC 60Гц**

**1200Вт**

Правила эксплуатации:

\* Вставьте вилку питания устройства в розетку.

\* Используйте устройство только для влажного нагрева. Залейте воду в контейнер из нержавеющей стали. Никогда не наливайте воду выше предельного уровня. Сразу же вылить лишнее количество воды, если вода налита выше предельного уровня.

\* Уровень температуры на панели управления должен быть установлен между отметкой 1 и 3, всегда работайте с устройством на самой низкой температуре, чтобы поддержать правильную температуру подачи. Хранение при высоких температурах наступает при выборе уровней температуры от 3 до 5.

\* Неоновая лампа будет гореть, Когда устройство включено. Переведите регулятор в положение "0" для выключения устройства.

Отключите устройство от питания путем извлечения вилки из розетки.

\* Не двигайте и не переносите устройство, когда оно включено, или же когда внутри контейнера горячий суп или еда.

\* Пролитый суп или другая пища должны немедленно быть удалены с внешних поверхностей устройства. Элементы из нержавеющей стали необходимо протирать влажной салфеткой.

\* Убедитесь, что устройство отключено от питания, когда оно не используется, когда в него заливают воду, во время мойки.

\* Устройство нельзя мыть под струей воды с напором.

**ВАЖНО -----** Никогда не опускайте устройство в воду, так как это приведет к повреждению устройства и снятию гарантии. Это устройство должно быть заземлено.

Не включайте устройство, не заполненное водой.

