

# АППАРАТ ДЛЯ ХОТ ДОГОВ ROSSO

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### 1. Установка

**Внимание!**

Все работы по монтажу и пусконаладочным работам должны быть проведены

к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м    т е х н и ч е с к и м    п е р с о н а л о м ,  
и м е ю щ и м    с п е ц и а л ь н о е    р а з р е ш е н и е    в  
с о о т в е т с т в и и    с    н о р м а т и в н ы м и    а к т а м и    т о й    с т р а н ы ,  
г д е    и с п о л ь з у е т с я    д а н н ы й    а п п а р а т .

**П р е д у п р е ж д е н и е !    Д л я    в а ш е й    б е з о п а с н о с т и  
а п п а р а т    д о л ж е н    б ы т ь    з а з е м л е н .**

- У б е д и т е с ь ,    ч т о    н а п р я ж е н и е    в    с е т и  
с о о т в е т с т в у е т    р а б о ч е м у    н а п р я ж е н и ю  
а п п а р а т а ,    п р о в е р ь т е    у с т а н о в к у    у с т р о й с т в  
з а щ и т ы    и    с о о т в е т с т в и я    и х    н о м и н а л у    п о  
м о щ н о с т и    и    х а р а к т е р и с т и к а м .
- У с т р о й с т в а    з а щ и т ы    д о л ж н ы    н а х о д и т ь с я    в  
н е п о с р е д с т в е н н о й    б л и з о с т и    о т    а п п а р а т а    и л и  
в    р а с п р е д е л и т е л ь н о м    ш т и т е ,    е с л и    о н    н а х о д и т с я  
в    п р я м о м    д о с т у п е .    Р о з е т к а    д о л ж н а  
с о о т в е т с т в о в а т ь    т р е б о в а н и я м    б е з о п а с н о с т и  
и    и м е т ь    н а д е ж н о е    з а з e м л e н и e .
- А п п а р а т    с л е д у е т    у с т а н а в л и в а т ь    н а  
о г н е у п о р н о й    п о в е р х н о с т и .
- Э л е к т р о п р o в o д к а    д о л ж н а    с o o т в e t c t в o в a т ь  
н o м и н a л ь н o й    м o щ н o с т и    а п п a p a т a .  
Н е с o o т в e t c t в и e    м o ж e т    п р и в e c т и    к  
в o з г o p a н и ю .
- П р и    т р a н c п o p т и p o в к e    а п п a p a т a    м o ж e т  
п р o и з o й т и    o c л a б л e н и e    к р e п л e н и я    д e т a л e й ,  
э л e k t p и ч e c к и х    c o e д и н e н и я    и    п o д в и ж н ы х  
м e x a н и з м o в ,    п o э т o м у    п e р e д    п e p в ы м    з a п y c к o м  
c л e д у e т    п p o в e c т и    и x    п p o в e p к y .
- Н е    д o п y c к a й т e    н a x o ж д e н и я    к a б e л я    м e ж д у  
п р e д м e т a м и    и    м e б e л ь ю ,    к o т o p ы e    м o г y т    o к a з a т ь  
д a в л e н и e    и    п o в p e д и т ь    c и л o в o й    к a б e л ь .    Н e  
д o п y c к a й т e    и з г и б a    и    з a п y т ы в a н и я    к a б e л я .
- Н e    и c п o л ь з у й т e    б ы т o в ы e    y д л и н и т e л и    д л я  
п o d k л ю ч e н и я    a п п a p a т a .
- Н e п p a в и л ь н o e    п o d k л ю ч e н и e    и л и  
н e и c п p a в н o c т ь    в и л к и    и л и    p o z e t k и    м o ж e т  
п р и в e c т и    к    в o з г o p a н и ю .
- А п п a p a т    y c т a н a в л и в a e т с я    н a    y c t o й ч и в o м  
н e c k o л ь з я щ e м    г o p и з o n т a л ь н o м    o c н o в a н и и ,    н a  
p a c c t o я н и и    н e    м e н e e    100    м м    o t    c t e н ,    п a н д y c o в ,  
c т y п e н e й ,    п p o ч e г o    o б o p y d o в a н и я .    Н e  
д o п y c k a e т c я    y c т a н o в k a    a п п a p a т a    в    б л и з и  
м o e ч н ы х    в a н н и    p y k o м o й н и к o в ,    a    т a k ж e    д p y г o г o  
т e п л o в o г o    o б o p y d o в a н и я .
- П e р e д    п e p в ы м    и c п o л ь з o в a н и e м    и з д e л и я  
y д a л и т e    c    e г o    п o в e p x н o c т и    в c e    y п a k o в o ч н ы e  
м a т e p и a л ы ,    б y k л e т ы ,    п л a c t и k o в ы e    п a k e т ы    и    т . п .

- Перед первым применением съемные части прибора следует очистить согласно рекомендациям, представленным в разделе «Обслуживание и уход».
- Не допускайте персонал, не ознакомленный с настоящей инструкцией и не прошедший инструктаж по технике безопасности к работающему аппарату, поскольку это может привести к травмам и летальному исходу.

## II. Работа

- Аппарат предназначен для варки на пару сосисок и хранения их в теплой и влажной среде, благодаря воде, налитой в бак.
- На баке с водой находится стеклянная колба, внутри которой находится корзина из двух частей: одна для сосисок, которые нужно приготовить, другая – для готовых сосисок. Сосиски не вступают в непосредственный контакт с водой.
- Модели с нагреваемыми штырями имеют возможность разогревать булочки изнутри.
- Регулятор позволяет устанавливать температуру ТЭНа, нагревающего воду.
- Следует регулярно контролировать уровень воды. Никогда не включайте прибор без воды! Включение прибора без воды приведёт к срабатыванию тепловой защиты!
- Прибором можно пользоваться исключительно с установленной крышкой.
- Чтобы достать сосиски из аппарата, используйте соответствующие кухонные приборы, такие как щипцы, вилки и т.п.

### Специальные стержни для булок

- Включите электропитание (вставьте вилку в розетку).
- Включите аппарат с помощью сетевой кнопки путем перевода её в положение «вкл», которая находится на лицевой панели. Загорится встроенная в переключатель контрольная лампочка, а также лампа-индикатор нагрева.
- Дождитесь окончания нагрева – индикатор нагрева должен погаснуть.
- Наденьте булки для хот-догов на стержни. Не рекомендуется надевать булки на стержни до окончания нагрева стержней.
- По окончании работы переведите сетевую кнопку в положение «выкл» и обесточьте аппарат (извлеките вилку из розетки).

## III. Технические характеристики

Наименование	Размеры (мм)	Напряжение (V)	Мощность (kW)
ННД-04	480×310×413	220	0.8

HND-05	560×255×178	220	1
HND-07	560×330×178	220	1.4
HND-09	560×410×178	220	1.35
HND-11	560*485*178	220	1.65

(1)

(2)

#### IV. Обслуживание и уход

- Перед выполнением любых работ по обслуживанию необходимо отключить электропитание и дать оборудованию остыть до комнатной температуры.
- Проводите очистку каждый раз после использования аппарата.
- Для очистки поверхности и корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань. После очистки вытрите поверхность и корпус насухо.
- Отдельные части прибора (стеклянную колбу, проволочную корзину, разделительную решетку, перфорированный лист и поддон для воды) следует промывать их с помощью мягкой салфетки или губки в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.
- Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, металлические губки и щетки, колющие и режущие предметы, агрессивные и хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
- Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить электропитание и тщательно очистить  
о  
б  
о  
р  
у  
д  
о  
в  
а  
н  
и