



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ КУХНИ

# Gabino combi-P

## МОЮЩИЕ и ОПОЛАСКИВАЮЩИЕ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМОВ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

При использовании препарата пользоваться инструкциями по эксплуатации пароконвектомата Gabino Combi.

1. Дозировка моющего средства для пароконвектомата: от 1 до 6 таблеток, в зависимости от режима мойки и модели пароконвектомата.
2. Температура рабочего раствора — 50-75 °С.
3. Таблетки помещать внутрь камеры на специальную решетку, устанавливаемую над сливным отверстием.

**Не допускать прямого контакта таблеток с поверхностью камеры! Возможно повреждение!**

### Примечание

Оптимальное количество таблеток подбирается индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от степени загрязнения. Не смешивать с другими препаратами!

Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре -5 ... +25 °С, вдали от источников тепла, отдельно от пищевых продуктов.

### Меры предосторожности

- использовать резиновые перчатки
- при попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз — обильно промыть водой, обратиться к врачу
- не смешивать с кислотными моющими средствами

**ТАБЛЕТКИ 25 ШТ**

# 2в1



**Внешний вид:** таблетки от белого до серого цвета  
**Значение pH:** 12,0+ - 0,50

номер партии:

дата изготовления:

**гарантийный срок хранения - 12 МЕСЯЦЕВ**

Свидетельство о гос. регистрации:

СГР № ВУ.70.06.01.015.E001209.03.18

«средство специальное моющее с маркировкой Алкадем»

**Изготовлено: ООО "Профконтракт"**

196084 Санкт-Петербург, ул. Старообрядческая, д.13

**ООО "СпецМаш"**

188676, Ленинградская обл. Всеволожский р-н,

г. Всеволожск, Южное шоссе, 134

(812) 213-66-00

info@gabino.ru www.gabino.ru



46037392361194